



Mirizobant Su İzolyasiya Lentinin Dam Örtüyünə Tətbiq Qaydaları

Polimer Bitum tərkibli yapışdırıcı qarışıqdan ibarət izolyasiya lentinin dam örtüyünə düzgün tətbiqi üçün aşağıdakı proseduru və köməkçi vasitələrdən istifadə etməyi tövsiyə edirik:

Lazım olan materiallar və köməkçi vasitələr

1. İzolyasiya lenti: Seçimə görə üst təbəqəli, butil tərkibli yapışdırıcı qarışıqdan ibarət lent.
2. Təmizləyici maddə: Yağ, kir və pası təmizləmək üçün spirt əsaslı təmizləyici və ya xüsusi səth hazırlayıcı.
3. Yumşaq parça və ya süngər: Səthin təmizlənməsi üçün.
4. Kəsici alət: Lent ölçüsünə uyğunlaşdırmaq üçün bıçaq və ya qayçı.
5. Presləmə aləti: Lent yapışdırıldıqdan sonra hava baloncuklarını çıxarmaq üçün sərt rulo və ya xüsusi pres.
6. İstilik mənbəyi (opsional): Soyuq havada lentin yapışqanlığını artırmaq üçün istilik feni.
7. Təhlükəsizlik əlcəkləri və gözlük: Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün.

Tətbiq qaydaları

1. Səthin Hazırlanması

- Təmizləmə:

Lent yapışdırılacaq səth tamamilə quru, toz, yağ və kir qalıqlarından təmizlənməlidir.

Pas varsa, səthdən aradan qaldırılmalıdır.

Tövsiyə: Spirt əsaslı təmizləyici ilə səthi silin və yumşaq parça ilə qurulayın.

- Səth Temperaturu:

Lent ən yaxşı +10°C ilə +45°C arasında temperaturda yapışır.

-5°C ilə +10°C (Soyuq mühitdə) istilik feni ilə səthi yapışdırmaq zəruridir.

2. Lent Hazırlığı

- Ölçmə və Kəsim:

Yapışdırılacaq sahənin ölçülərinə uyğun olaraq lentin ölçüsünü təyin edin. Kəsici alətlə lazımi ölçüdə lent kəsin.

- Qoruyucu Filmi Çıxarmaq:

Lent yapışdırılmazdan əvvəl altındakı PE film tədricən çıxarılmalıdır.

3. Lent Yapışdırılması

- Tətbiq Proseduru:

Lent qoruyucu filmi çıxarıldıqdan sonra səthə birbaşa tətbiq edilir. Lent yavaş-yavaş və təzyiq tətbiq olunaraq yerləşdirilir ki, səthdə qırıqlar və hava baloncukları yaranmasın. Lentlərin üst-üstə düşmə hissələrini (təxminən 3-5 sm) sərt rulo ilə möhkəmləndirin.

- Presləmə:

Lent yapışdırıldıqdan sonra sərt rulo və ya xüsusi preslə bütün səthi təzyiq altında işləyin.

Bu, lentin tam yapışmasını və sızdırmazlığını təmin edəcək.

4. Tətbiqdən Sonra Yoxlama

- Sızdırmazlıq Testi:

Yapışdırma bitdikdən sonra lentin sızdırmazlığını və yapışma gücünü yoxlayın.

Əgər zəif yapışan yerlər varsa, əlavə təzyiq və ya istilik tətbiq edin.

Əlavə Təvsiyələr

• Lent yüksək temperatur dəyişiklikləri və daimi nəmlik şəraitində tətbiq olunarsa, yapışqanlıq gücünü yoxlamaq üçün mütəmadi olaraq baxış keçirilməlidir.

• Lent tətbiqi zamanı qoruyucu əlcək və gözlükdən istifadə edin.

Bu qaydalara əməl etməklə, izolyasiya lentini dam örtüyünə düzgün tətbiq edərək uzunmüddətli izolyasiya təmin edə bilərsiniz.



Mirizobant Su İzolyasiya Lentinin Dam Örtüyünə Tətbiq Ləvazimatları

Polimer Bitum tərkibli yapışdırıcı qarışıqdan ibarət izolyasiya lentinin dam örtüyünə düzgün tətbiqi üçün aşağıdakı köməkçi vasitələrdən istifadə etməyi tövsiyə edirik:

TEXNİKİ FEN



ƏLCƏK



TƏMİZLƏYİCİ



KƏSİCİ BİÇAQ



REZAK



TƏMİZLƏYİCİ BİÇAQ



HAMARLAYICI



HAMARLAYICI



TƏDBİQEDİCİ RULO



TƏMİZLƏYİCİ FIRÇA



TƏMİZLƏYİCİ FIRÇA



SƏRT FIRÇA

